

取り付け作業前の確認項目

1. 本書は、エアコンフィルターを取り付ける際に、車種に関係なく必ずご確認ください項目について記載してあります。そのため、車種別の取り付け要領をお読みいただく前にご確認ください。
2. 車両、製品の仕様などの変更により本書の内容と一致しない場合がありますので、ご不明な点がございましたら販売店までご相談ください。

交換時期

1年または 10,000km	ただし汚れやすい地域（寒冷地、大都市部など）では早めの点検、交換をお勧めします。
-------------------	--

用語の定義

△注意	記載事項を守らないと、傷害、事故につながるおそれがあることを表します。車両や製品の故障、破損を防ぐために守っていただきたいことを表します。
📖知識	知っておくと便利なことや、知っておいていただきたいことを掲載しています。
👉アドバイス	作業をスピーディおよび容易にするための補足説明を表します。
「前・後・左・右」	車両運転状態（運転者が車両前方を見た状態）での向きを表します。

注意事項

△注意

- ・交換作業を行う際は、平坦で安全な場所に車両を止め、車両が動かないようパーキングブレーキをかけて実施してください。
- ・交換作業は、必ずエアコンを内気循環に切り替えた後に、キースイッチまたはスタータースイッチを OFF 状態にし、必ずエンジンが停止した状態で行ってください。

【交換作業】

- ① ブレーキペダルを踏む
 - ② シフトポジションを P レンジにする
(MT 車の場合はニュートラルにする)
 - ③ パーキングブレーキ（フット/サイドブレーキ）をかける
 - ④ エアコンを内気循環に切り替える
※ エアコンを内気循環に切り替えずに無理な取り付けをすると車両部品を破損することがありますので、「エアコンの内気循環切り替え作業」を遵守してください。
 - ⑤ キースイッチまたはスタータースイッチを OFF にする
※ エアコンの内気循環切り替え、キースイッチまたはスタータースイッチの操作要領は、メーカーにより異なりますので車両取扱説明書を参照してください。
- ・ エアコンフィルターは、取り付け要領・交換要領で指示している向きでサービスホール内へ挿入してください。
 - ・ 車種により車両部品の形状が異なる場合、無理な取り付けをすると車両部品を破損することがありますので、ご不明な点がございましたら販売店までご相談ください。



📖知識

ヒーター・エアコンの吹き出し風量が極端に減少したり、ガラスが曇りやすくなる時などはエアコンフィルターの交換を必要とする場合があります。

👉アドバイス

製品に同梱のインフォメーションラベル（交換時期明示）に必要事項を記入しグローブボックスや、車検証入れなど見やすい位置に貼り付けてください。

