

本体・フィルターや付属品のお手入れに次のものは使わないでください。

(表面を傷めたり、内部(精密部)に液が浸透すると故障の原因)

シンナー
ベンジン
アルコール

洗剤
洗剤など

住宅・業務用
高圧洗浄機
高圧洗浄機

スプレー式洗剤
洗剤

花粉キャッチフィルター(吸込口)

1カ月に1回程度

イオン濃度を維持するためには、フィルターのこまめなお手入れが必要です。ご使用の環境によってフィルターの汚れ具合が異なりますので、1カ月に1回程度、またはフィルターがほこりで目詰まりしたら、フィルターのお手入れをしてください。

給水タンクを取りはずし(11ページ)、フィルターカバーを取りはずす

1

フィルターカバー

2

フィルター(2枚)

フィルタ

押し上げる

フィルターを矢印の方向に押しなが取りはします。ほこりを掃除機で吸い取る

●フィルターの汚れがひどいときは水洗いをしてください。

ご注意

- フィルターが傷みますので、掃除機で押さえないでください。
- 台所用洗剤剤を使うときは、洗剤が残らないようによく洗い流してください。
- フィルターに水滴が残らないよう、日陰で乾かしてください。

3

上側ツメ

フィルター

下側ガイド

USBケーブルを板の間に通す

① フィルターを取り付ける(上側ツメと下側ガイドにフィルターを差し込む)

② ①と逆の手順でフィルターカバーを取り付ける。

ご注意

- USBケーブルは図のように正しく配線してからフィルターカバーを取り付けてください。(間違った配線を使用するとUSBケーブルが壊れます)
- USBケーブルが壊れると火災・感電の原因になります

お手入れ

お手入れ(つづき)

ユニット(電極部)

家庭やオフィスで使用する場合6カ月に1回程度

ユニットホルダーの取り出しかた

① 給水タンクを取りはす(11ページ)

② フィルターカバーを取りはずす(11ページ)

③ フロントパネルを固定しているネジを取りはずす

④ フロントパネルを矢印の方向に取りはずす

⑤ ユニット清掃ブラシを取りはずす

⑥ ユニットホルダーを矢印の方向に引き出す

ご注意

- フロントパネル取り付け時は3カ所のツメを①、②の順番で本体に差し込んでください。

1

③

⑤

⑥

ユニット清掃ブラシ

ユニットホルダー

ネジ

ユニットの電極部に付いたホコリを、付属のユニット清掃ブラシで往復させて取り除く

電極部

ユニット清掃ブラシ

電極(ブラシ)

電極(ブラシ)

清掃前

清掃後

- イラストと実際の電極部の形状が異なる場合がありますが、性能上問題ありません。

2

接続端子

①と逆の手順で、ユニットホルダー、ユニット清掃ブラシ、フロントパネル、フィルターカバー、給水タンクを取り付ける。

●フロントパネルを取り付けときは、ネジを強く締付けすぎない

3

ご注意

- 付属のユニット清掃ブラシ以外でお手入れしない。(故障の原因)
- 一部曲がっている電極(ブラシ)が清掃によって折れ落ちる場合がありますが、性能上問題ありません。
- 電極(ブラシ)を直接手で触れない。(痛み・かゆみのおそれ)
- 電極部を变形させない。(故障の原因)
- 接続端子に触れない。(故障の原因)

ユニットの交換

ユニット交換ランプ

総運転時間が約17,500時間(1日24時間運転した場合約2年)経過すると、ユニット交換ランプが点滅してユニット交換時期をお知らせします。(使用状況により、ユニットの交換時期は異なります。たとえば1日8時間運転した場合、約6年でユニットの交換時期をお知らせします)
※どの運転モードで運転しても、ユニットの交換時期は同じです。

使い始め

消灯

ユニット交換ランプ(緑)が点滅(緑)

約17,500時間

約19,000時間

●ユニット交換ランプ(緑)が点滅しています。

●ユニットの交換時期をお知らせします。

●ユニット交換ランプ(緑)が点滅しています。

●ユニットの交換時期をお知らせします。

●ユニット交換ランプ(緑)が点滅しています。

●ユニットの交換時期をお知らせします。

■別売品 お買い上げの販売店にお問い合わせください。

●品名：交換用プラズマクラスターイオン発生ユニット(1個)

※ユニットの保証期間は、お買い上げの日から2年間です。

ユニット交換のしかた

1

ホルダー

ユニット

① ⑧～⑨の手順にしたがひユニットホルダーを取り出す

ホルダーのツメをはずし、ユニットを取り出す(ホルダーは再使用します。)

2

ツメを差し込む

① 新しいユニットをホルダーに取り付ける

② ユニットホルダーを本体に取り付ける

③ 本体カバーとフィルターカバーを取り付ける

3

カーアダプターをアクセサリコンソケットに差し込み(13ページ)、ユニット交換ランプが消灯していることを確認する

ご注意

- 交換後、「ジー、ジー……」という音(プラズマクラスターイオンが発生する音)が大きく感じることがありますが、ユニットが新しくなったためであり、異常ではありません。
- 古いユニットは燃えないゴミとして廃棄してください。
- ※廃棄物の分別ルールがある地域においては、そのルールに従ってください。

お手入れ／ユニットの交換

故障かな？

こんなとき	お調べください	参照ページ
運転しない	●カーアダプターおよびUSBケーブルが、きちんと接続されていますか？ 正しく接続してください。	13
ミストが出ない	●ミスト運転開始15分間は2秒間噴霧10秒間停止、15分以降は2秒間噴霧30秒停止を繰り返しておこないます。運転運転はおこなわれます。(ミストボタンを押してから1時間後に自動的に「ミスト運転」を停止します) ●ミスト吹出口保護カバーをはずしていますか。 ●ミスト吹出口に水がたまっていますか。 → ミスト運転を停止し、しばらくすると水がなくなります。水がなくなるのを待ってから、ミスト運転を開始してください。 ●給水タンクに水が入っていますか。 ●給水タンクが正しく取り付けられていますか。 → 給水タンクを取り付け位置が正しくないミストが出にくいことがあります。 → 給水タンクを取り付け直してください。 ●給水棒が乾いていませんか。 → 給水棒に水が浸透していない場合、ミストが噴霧するまでに時間がかかることがあります。 しばらく待ってから運転してください。 ●ミストボタンを押していませんか。 → ミスト運転は、エンジン動作と連動せず毎回停止します。 エンジン始動後運転ボタンを押してからミストボタンを押してください。 ●ミスト単独運転はできません。 ●本体周囲温度5～50℃以外では保護機能が働きミストの噴霧を停止します。本体周囲温度が5～50℃内になるまでお待ちください。 ●給水タンクの水が凍っていませんか。 → 水がすべて溶けたことを確認してから、運転してください。また、凍結(本体周囲温度0℃以下)のおそれがあるときは、給水タンクの水を捨ててください。 ●上記をすべて確認してもミストが出ない場合は、新しい給水棒に交換してください。 ●給水棒を交換してもミストが出ないときは、ミスト吹出口が故障している可能性があります。 → ミスト吹出口は非常にデリケートです。傷付いたり、変形すると噴霧しない原因になるため絶対にさわらないでください。	15
		10
		11
		12
		11
		15
		13
		—
		16
		表裏紙
本体周辺に白い粉状のものが付着する	●水道水に含まれる成分がミストにより付着しています。柔らかな布などで軽く拭き取ってください。	—

こんなとき	お調べください	参照ページ
「ジージー……」と音がする？	●プラズマクラスターイオンやミストが発生するときの音で異常ではありません。	—
運転音が変化した？	●フィルターにほこりが付いていませんか？ ●フィルターのお手入れをしてください。	17
	●運転開始後、ファンの回転数が上がり、音が大きくなる場合がありますが、数秒間で通常に戻ります。	—
	●車両電圧変動により、ファンの回転音が変わることがありますが、故障ではありません。	—
ニオイがする	●臭い開始給水タンクに水が入ったままになっていませんか？ ●給水タンクの水を抜き、お手入れしてください。	16
	●プラズマクラスターイオン発生時に微量のオゾンが発生するため、吹出口からにおいがすることがありますが、自然界に存在する濃度と同程度で、健康上支障ありません。	—
	●フィルターや給水棒が汚れていませんか？ ●フィルターのお手入れ、または給水棒の交換をしてください。	16,17
ミスト運転ランプが点滅している	●給水タンクの水が少なくなっている。 ●給水タンクに水道水(飲用)を入れてください。	11,12
	●給水タンクが正しく取り付けられていますか？ ●給水タンクを正しく取り付けてください。	11,12
	●本体周囲温度が低温または高温のため、保護機能が働いています。	13
ユニット交換ランプ(緑)が速い点滅になり、運転が停止してしまっ	●ユニットの交換時期です。新しいユニットと交換してください。	19
	●ユニット交換時期を超えるとユニット交換ランプ(緑)が速い点滅になり、運転が停止します。	19
運転ランプ(青)とターボ運転ランプ(紫)がすべて点滅し、運転が停止してしまっ	●プラズマクラスターイオンが発生していません。もう一度、運転ボタンを押して運転をおこなってください。繰り返してランプが点滅するときはお買い上げの販売店にご連絡ください。	—
	●ユニットが正しく挿入されていますか。 ●ユニットを取り出し、再度奥まで挿入し、運転ボタンを押してください。	—
運転ランプ(青)またはターボ運転ランプ(紫)が点滅し、運転が停止してしまっ	●カーアダプターを抜いて再び差し込み、もう一度運転操作を行ってください。 ●繰り返してランプが点滅するときはお買い上げの販売店にご連絡ください。	—

故障かな？

お客様ご相談窓口のご案内

株式会社 デンソー

お客様ご相談窓口 (携帯電話、PHSからでもご利用できます。)

0120-933125 (通話料無料)

受け付け時間 9:00～17:00 土・日・弊社休日を除く

株式会社 デンソー

〒448-8661 愛知県刈谷市昭和町1-1

0566-25-5511 (番号案内)

株式会社 デンソーセールス

株式会社 デンソーセールス 〒150-0046 東京都渋谷区松濤2-15-13 03-6307-9666

北海道支社 〒003-0022 北海道札幌市白石区南郷通21南4-15 011-558-7800

東北支社 〒983-0036 宮城県仙台市宮城野区宮竹2-6-1 022-238-9915

青森支店 〒038-0003 青森県青森市大字石江蓮花18-34 0171-781-1177

関東支社 〒338-0013 埼玉県さいたま市中央区鈴谷4-4-1 048-840-1177

栃木支店 〒321-0911 栃木県宇都宮市間腰町3172-52 028-657-7880

茨城支店 〒310-0842 茨城県水戸市けやき台3-48-1 029-304-1002

千葉支店 〒261-0026 千葉県千葉市美浜区東陽西3-1-9 043-299-1188

横浜支店 〒224-0045 神奈川県横浜市中区東町340-1 045-740-1177

新潟支店 〒950-0993 新潟県新潟市中央区上中3-14-13 025-282-1177

中部支社 〒467-0828 愛知県名古屋市南区宝生町4-30 052-619-1432

北陸支店 〒930-0010 富山県富山市桜町元町1-6-15 076-443-1303

静岡支店 〒420-0810 静岡県静岡市葵区上土1-1-84 054-267-0770

長野支店 〒381-0101 長野県長野市若穂緑内南緑87-3 026-282-7300

関西支店 〒532-0003 大阪府大阪市淀川区京東4-2-30 06-7166-4060

京都支店 〒601-8136 京都府京都市南区上鳥羽町1本町15 076-662-9813

中国支社 〒730-0025 広島県広島市中区東平福町4-21 デンソー広島ビル 082-242-5202

岡山支店 〒700-0941 岡山県岡山市南区青江6-6-13 086-262-9918

四国支社 〒760-0065 岡山県倉敷市朝日町3-6-3 (2F) 087-621-9750

九州支店 〒812-0015 福岡県福岡市博多区山王2-6-35 092-412-1185

上記の所在地や電話番号は、変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。上記の他、デンソーサービス店の詳細については、株式会社デンソーのホームページ「製品・サービス情報」をご活用ください。

株式会社 デンソー

Printed in Thailand TINSJA221KKRZ 15M- (T) ①