

# デマンドレスポンスに関する機器操作方法

## 1. デマンドレスポンス参加を有効にするための設定

- ・ ルーターを設置した後に、台所リモコンを操作し、エコキュートをネットワークに接続します。取扱説明書の「HEMSとの接続設定をする」を参照し、設定してください。
- ・ 運転モードを「おまかせ省エネ」または「おまかせ」に設定してください。取扱説明書の「お湯の沸き上げかたを選ぶ」を参照し、設定してください。

## 2. デマンドレスポンス実施前に、実施依頼のお知らせや時間帯を確認する方法

- ・ エコキュートは機器制御前に、リモコン画面に「湯増しに関する計画内容」と「時間帯」を表示し、デマンドレスポンスの実施依頼があることをお知らせします。

<台所リモコンの表示例>



## 3. デマンドレスポンス実施中表示とデマンドレスポンス参加を拒否（無効に）する方法

- ・ デマンドレスポンスが終了するまで「沸上げに関する計画内容」と「時間帯」が表示されます。
- ・ デマンドレスポンス実施中（未動作時含む）に“タンク湯増し”あるいは“湯増し休止”のいずれかを操作すると、機器制御を無効化できます。  
設定方法は、取扱説明書の  
“タンク湯増し”・・・「お湯がたりないとき」  
“湯増し休止”・・・「昼間の沸上げを休止する」  
を参照し、設定してください。
- ・ 運転モードを「お湯使い切り」「満タン」に設定しても無効化できます。取扱説明書の「お湯の沸き上げかたを選ぶ」を参照し、設定してください。
- ・ HEMSからも拒否設定することが出来ます。詳しくはHEMSの取扱説明書を参照してください。一度拒否操作をされると、当日中にデマンドレスポンスに再度参加することはできません。