

位置情報へのアクセス許可を[常に許可]にする手順 **[Android11以降の一部機種が対象]**

Android11以降の一部機種では、DRD Viewerアプリの位置情報へのアクセス許可を[常に許可]にする必要があります。

(以下Google Pixel 4a(5G)を例に説明します)

1. OSの[設定]→[位置情報]の順にタッチする。



2. [位置情報へのアプリへのアクセス]から[DRD Viewer]をタッチし、位置情報へのアクセス権限を[常に許可]に設定する。設定後、左上の[←]アイコンをタッチする。



3. [DRD Viewer]の位置情報へのアクセスが[常に許可]となっていることを確認する。

