

Android端末で接続できない方へ

Android端末でドライブレコーダーに接続できない場合、以下手順での接続をお試しください。

【事前準備】

[・位置情報へのアクセス許可を\[常に許可\]にする手順](#) [対象：Android11以降の一部機種]

【接続手順】

[・DRD ViewerアプリからWi-Fi Direct接続を行う手順](#) [対象：Android10以降の一部機種]

【困ったときは】

[・Wi-Fi Directの設定画面で\[招待済み\]から\[接続済み\]にならない時の対処方法](#) [対象：Android全機種]

[・ドライブレコーダーにうまく接続できない時の対処方法](#) [対象：Android全機種]