

デマンドレスポンスに関する機器操作方法

デンソー “蓄電池”

デマンドレスポンス参加を有効にするための設定

デマンドレスポンスへの参加を有効にするためには、以下の設定操作をお願いします。
設定方法は機器の取扱説明書にてご確認ください。

・非常時設定を確認する

「非常時安心設定」の数値が大きい場合には、デマンドレスポンスによる放電が十分に実施できず、失敗することがあります。

・蓄電池の運転モードを確認する

- ・「停止中」状態のときは、デマンドレスポンスが実施できません。

蓄電システムを起動させてください。

- ・「メンテナンスモード」のときは、デマンドレスポンスが実施できません。

メンテナンスが自動終了するまでお待ち下さい。

デマンドレスポンス実施中



デマンドレスポンス実施中は、電力会社からの要請に応じて充電/放電が変更されます。

画面には「リモート充電運転中」「リモート放電運転中」と表示されます。

デマンドレスポンス制御は、蓄電池で設定しているエネマネモードよりも優先されます。

デマンドレスポンス参加を拒否（無効に）する方法

デマンドレスポンスへの参加を拒否（無効に）するためには、以下の設定操作をお願いします。※
各運転モードの設定方法は機器の取扱説明書にてご確認ください。

デマンドレスポンスが実施されている間に

室内リモコンから「運転停止」操作をする

※ HEMSから設定する方法もあります。詳しくはHEMSの操作説明書をご確認ください。
一度拒否操作をされると、当日中に再参加することはできません。