

デマンドレスポンスに関する機器操作方法


デンソー “V2H”

デマンドレスポンス参加を有効にするための設定

デマンドレスポンスへの参加を有効にするためには、以下の設定操作をお願いします。
設定方法は機器の取扱説明書にてご確認ください。

- ・ V2H充放電器の設定を確認する
 - ・ 「HEMS連携設定」を「すべて有効」にしてください
 - ・ 「グリーンモード」「PV余剰充電設定」をOFFにしてください
 - ・ 「充放電停止充電率設定」の「放電率」が大きい場合には
デマンドレスポンスによる放電が十分にできず、失敗することがあります。
- ・ デマンドレスポンス実施前にコネクタロックをしてください。

デマンドレスポンス実施中



©nichicon corporation

デマンドレスポンス実施中は、電力会社からの要請に応じて充電/放電が変更されます。

画面には「HEMS充電中」「HEMS放電中」と表示されます。

デマンドレスポンス制御は、V2H充放電器で設定しているタイマー設定よりも優先されます。

デマンドレスポンス参加を拒否（無効に）する方法

デマンドレスポンスへの参加を拒否（無効に）するためには、以下の設定操作をお願いします。※
各運転モードの設定方法は機器の取扱説明書にてご確認ください。

- ・デマンドレスポンスが実施されている間に、本体またはリモコンアプリから
運転モード（充電、放電、待機）を変更する
- ・デマンドレスポンスが実施される前に、コネクタロックを解除しておく

※ HEMSから設定する方法もあります。詳しくはHEMSの操作説明書をご確認ください。
一度拒否操作をされますと、当日中に再参加することはできません。